


# Limits

## Software de límites / Alarmas / Totalizador / Integrador

➤ Este es uno de los programas que funcionan sobre los indicadores de PESO multifunción DW-##. Con este programa se podrá realizar el control de procesos genéricos, gracias a la enorme versatilidad del mismo.

➤ Cuando busque un indicador de estas características, tenga en cuenta sus necesidades actuales, cómo podrían cambiar en un futuro, y con qué facilidad el sistema que usted está considerando podría adaptarse a esas nuevas condiciones de funcionamiento.

### Software disponible en los siguientes indicadores:



### **GENERALIDADES:**

- ✓ Permite obtener los valores de pico: Máximo, Mínimo, Pico-Pico.
- ✓ Dispone de 4 entradas digitales optoaisladas que se pueden asignar a cualquiera de las 29 funciones disponible.
- ✓ La función IMPRIMIR (19) dispone de 15 reports diferentes.
- ✓ Dispone de 4 salidas digitales (relé) que se pueden asignar a cualquiera de las 15 funciones disponibles.
- ✓ Permite configurar 4 setpoints en 5 modos de funcionamiento diferentes, y 3 tipos de reset.
- ✓ Dispone de un totalizador para acumular pesadas por: Tiempo (Integración por tiempo), Peso Estable o Señal externa.
- ✓ Las opciones de configuración están protegidas con un PASSWORD.
- ✓ Este indicador puede configurarse a través del programa **DW-REMOTE** for WINDOWS™.
- ✓ Permite transmitir todas las variables a un ordenador central.
- ✓ Permite la conexión en red de hasta 99 indicadores para poder ser gestionados desde un ordenador central.

### **INFORMES:**

- ✓ Impresión de todas las variables del indicador; individualmente o todas.
- ✓ Impresión de todas los parámetros configurables del indicador.

### **OPCIONES:**

- ✓ Comunicación vía RS232, RS485 ó Módem con otros dispositivos.
- ✓ Impresión de etiquetas con código de barras de las variables.
- ✓ Adaptar el protocolo de comunicación al de otros fabricantes.
- ✓ Bajo demanda cualquier tipo de modificación.