



Système LorryPC

➤ Les systèmes de pesage des poids lourds sont de grande utilité en ce qui gèrent sans aucune erreur les matériaux en entrée et en sortie de n'importe quelle enceinte.

➤ Pour autant ce système est très facile à utiliser en ce qui est développé sous WINDOWS™.

Ce système de pesage de poids lourds se compose de:

- Ordinateur PENTIUM™. (Option)
- Imprimante à 80 colonnes. (Option)
- Programme de pesage de poids lourds sous WINDOWS™.
- Écran(s) acquisition de poids. (Option)

Menu principal

Touches directes aux tables

Valider et Annuler la pesée actuelle

Sélection de l'échelle

Indicateur de pesage

Plaque d'immatriculation Pré-mémorisés En transit

Selection de cartes

Résumé ticket

Tableau avec enregistrements sélectionnés

Commentaires

Informations auxiliaires

The screenshot shows the LorryPC main interface. At the top is a menu bar with options like 'Fichero', 'Mantenimientos', 'Históricos', 'Configuración', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Vehículos', 'Clientes', 'Proveedores', 'Artículos', 'L. Carga', 'L. Descarga', 'Transportis', 'Expedidores', 'Operadores', and 'Tarjetas'. The main area is divided into several sections. On the left, there's a 'Peso Bascula' section with a large digital display showing '10000 kg' and a 'Cero' button. Below this is a 'Vehículo' section with fields for 'Buscar', 'Matrícula', and 'Matrícula Prefijada Tarjeta'. To the right of the scale is a 'Tableau avec enregistrements sélectionnés' section with multiple rows of data entry fields for 'Artículo', 'Cliente', 'Proveedor', 'Lugar carga', 'Lugar descarga', 'Transportista', 'Expedidor', and 'Operador'. At the bottom right is a 'Comentarios' section. The bottom status bar shows 'DATA-CONTROL PC, S.L.', the date 'Jueves, 10 de febrero de 2011', the time '10:20:26', and a message 'Báscula pendiente de VERIFICAR'.

The screenshot shows the 'Customers management' window. It features a 'Customers list' table with columns for 'Customer code', 'Customer description', 'Contact', 'Address 1', 'CP', and 'City'. A 'Customer' window is open, displaying detailed information for 'CLIENTE3'. The 'General information' tab is active, showing fields for 'Código', 'Nombre', 'Contacto', 'Dirección 1', 'Dirección 2', 'Población', 'Provincia', 'País', 'Teléfono', 'Fax', 'Móvil', 'NIF', 'eMail', and 'Web'. The 'Miscellaneous' tab is also visible. The bottom of the window has a toolbar with icons for 'Add', 'Edit', 'Find', 'Delete', 'Print', and 'Close'.

Écran d'édition d'un client.

CARACTÉRISTIQUES:

- ✓ Compatible avec:
 - ▲ DATA-CONTROL PC
 - ▲ EPELSA
 - ▲ METTLER-TOLEDO
 - ▲ SARTORIUS
 - ▲ PIBERNAT
 - ▲ MICROGRAM
 - ▲ HBM
 - ▲ MOBBA
 - ▲ etc.
 - ▲ SIPI
 - ▲ UTILCELL
- ✓ Nombre de balances: 32.
- ✓ Entrée de camion.
- ✓ Sorties de camion.
- ✓ Contrôle de stock de chaque produit.
- ✓ On dispose des suivantes Bases de Données:
 - ▲ Camions (bruts)
 - ▲ Site de chargement
 - ▲ Opérateurs
 - ▲ Clients
 - ▲ Sites de décharge
 - ▲ Cartes
 - ▲ Fournisseurs
 - ▲ Transporteurs
 - ▲ Articles
 - ▲ Expéditeurs
- ✓ Les options d'entretien disposent de:
 - ▲ Entrées
 - ▲ Rapports
 - ▲ Sorties
 - ▲ Recherche
 - ▲ Modifications
 - ▲ Ordre
 - ▲ Consultations
 - ▲ Fixer rang
- ✓ Les historiques suivants sont disponibles:
 - ▲ Entrées
 - ▲ Sorties
 - ▲ Camions en transit
- ✓ Les options des historiques disposent de:
 - ▲ Supprimer
 - ▲ Recherches
 - ▲ Supprimer sélection
 - ▲ Ordre
 - ▲ Éditer
 - ▲ Exporter
 - ▲ Rapports
 - ▲ Doubler tickets
- ✓ Calcule du prix du coût pondéré des entrées des matières premières.
- ✓ Bons de livraison configurables.
- ✓ Multi-entreprise.
- ✓ Niveaux d'accès selon utilisateur.
- ✓ Sauvegarde automatique et manuelle.
- ✓ Les options de configuration sont protégées avec MOT DE PASSE configurable.

RAPPORTS:

- ✓ **Pré impression des rapports sur écran.**
- ✓ Camions (Tares), Clients, Fournisseurs, Produits, Ouvrages et transporteurs.
- ✓ Bons de livraison de l'entrée et sortie de matériel.
- ✓ Bon de livraison pour l'entrée de camion.
- ✓ Historiques des entrées de matériel.
- ✓ Historiques des sorties de matériel.
- ✓ Tableau des poids lourds en transit.

OPTIONS:

- ✓ Connexion au système de dosage **DOSIFICA-PC** pour le contrôle des stocks.
- ✓ Double des touches par boutons externes.
- ✓ Impression des étiquettes de code à barres par étiqueteuse.
- ✓ Entrée de codes par lecteur de code à barres.
- ✓ Entrée de codes par carte TAG ou bande magnétique.
- ✓ Contrôle des camions en circulation avec sortie au feu rouge.
- ✓ Liaison par RS232, RS485, USB ou Ethernet.
- ✓ Communication avec autres ordinateurs.
- ✓ Toute autre modification sur demande.