


Limits

Logiciel pour limites / Alarmes / Totalisateur / Integrateur

➤ Celui-ci est un des programmes qui fonctionnent sur l'indicateur de PESAGE multifonctions DW-###. Avec ce programme on pourra contrôler les processus génériques, grâce à sa versatilité sans paire.

➤ Quand vous recherchez un système avec ces caractéristiques, vous prenez en compte vos nécessités actuelles lesquelles pourront bien changer dans le futur. Un système comme celui-ci pourra s'adapter aux nouvelles conditions de fonctionnement avec une grande facilité.

Logiciel disponible sur les indicateurs suivants:



DONNÉES GÉNÉRALES:

- ✓ Permet d'obtenir les valeurs extrêmes : Maximale, Minimale, (Max-Min)
- ✓ Dispose de 4 entrées digitales optoisolées qui peuvent être assignées à n'importe quelle des 29 fonctions disponibles.
- ✓ La fonction IMPRIMER (19) dispose de 15 rapports différents.
- ✓ Dispose de 4 sorties digitales (relais) qui peuvent être assignées à n'importe quelle des 15 fonctions disponibles.
- ✓ Permet de configurer 4 seuils en 5 modes de fonctionnement différents, et 3 types de RAZ.
- ✓ Dispose d'un totalisateur pour emmagasiner les poids par: Temps (Intégration par temps), Poids stable ou signal externe.
- ✓ Les options de configuration sont protégées par MOT DE PASSE.
- ✓ Ce système peut être configuré par le programme **DW-REMOTE** for WINDOWS™.
- ✓ Permet de transmettre les résultats du pesage à un ordinateur central.
- ✓ Permet de connecter en réseau jusqu'à 99 indicateurs gérés depuis un ordinateur central.

RAPPORTS:

- ✓ Impression de toutes les variables de l'indicateur; individuellement ou ensemble.
- ✓ Impression de tous les paramètres configurables de l'indicateur.

OPTIONS:

- ✓ Communication par RS232, RS485, USB ou Ethernet.
- ✓ Impression de tous les paramètres configurables de l'indicateur.
- ✓ Adaptabilité du protocole de communication à celui de fabricants divers.
- ✓ Toute autre modification sur demande.